

ПАМЯТКА

вводного инструктажа для водителей, осуществляющих постановку транспортного средства на место погрузки/выгрузки металлолома в ОСП ООО «УралМетКом».

Водитель автотранспортного средства обязан:

1. Соблюдать правила дорожного движения при перемещении по территории АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ОСП ООО «УралМетКом» (двигаться с включенным ближним светом фар или ДХО, соблюдать скоростной режим (максимально допустимая скорость при движении по территории АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» - 40 км/ч, по территории производственных участков – 20 км/ч), при движении задним ходом подавать звуковой сигнал, соблюдать дистанцию между стоящими автомобилями в очереди – не менее 1,5 м, и т.д.).
2. Уметь обращаться с пожарным инвентарем и правильно использовать его в случае возникновения пожара.
3. Курить только в специально отведенных местах.
4. Во время передвижения по территории обращать внимание на звуковую/световую сигнализацию, следить за движением транспортных средств и пешеходов.
5. Находиться на территории ОСП ООО «УралМетКом» в защитной каске с застегнутым подбородочным ремешком, закрытой обуви и одежде, в сигнальном жилете.
6. Выполнять только порученную работу, связанную с подачей автотранспортного средства под погрузку (разгрузку).
7. Осуществлять движение автотранспортного средства согласно Схеме расположения производственных участков, указанной в пропуске;
8. После установки автомобиля в указанное место, до начала погрузки (выгрузки):
 - установить автотранспортное средство на стояночный тормоз;
 - выключить зажигание (перекрывать подачу топлива в транспортном средстве с дизельным двигателем);
 - установить рычаг переключения передач в нейтральное положение;
 - вынуть ключ из замка зажигания;
 - выйти из кабины и высадить пассажиров;
 - закрыть кабину на ключ;
 - установить под колеса ведущих мостов автотранспортного средства противооткатные упоры (башмаки) минимум два в обоих направлениях движения;
 - покинуть зону действия крана 12м от вертикальной проекции рабочего органа с грузом на землю / 24 метра от оси механизма поворота грейферного погрузчика и находиться в специально предназначенном месте «Место ожидания окончания погрузочно-разгрузочных работ».
 - после получения сопроводительных документов (пропуска) выехать из зоны погрузочно-разгрузочных работ.
9. При возникновении неисправностей автотранспорта на территории предприятия сообщить об этом по тел.: 8-930-090-74-34 или 8(4725)23-74-34 – начальник смены;

В случае начала самопроизвольного или неконтролируемого движения любого объекта на производственной площадке (автомобиль, кран, вагон, движение складированного/разделяемого лома, штабелированных материалов, падение забора, дерева и прочего) необходимо спокойно, не теряя объект из виду, отойти с траектории движения, удалиться на безопасное расстояние от объекта (не менее 12 метров). Обратить на происходящее внимание работников площадки: голосом (например – ОПАСНОСТЬ). Дать объекту самостоятельно закончить движение, до полной остановки.

10. Водитель автотранспортного средства **несет ответственность:**

- за укомплектованность транспортного средства противооткатными упорами;
- техническое состояние автомобиля, исправность тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, наличия зеркал, чистоту и видимость номерных знаков, за исправность стояночного тормоза, а также отсутствие (подтекание) горюче-смазочных материалов.

11. Лица, сопровождающее груз **обязаны:**

- до въезда на территорию АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» (КПП №33) - ознакомиться с вводным инструктажем;
- находиться на территории ОСП ООО «УралМетКом» в защитной каске с застегнутым подбородочным ремешком, закрытой обуви и одежде, в сигнальном жилете;
- курить только в специально отведенных местах обозначенных соответствующими знаками;
- во время передвижения по территории обращать внимание на звуковую/световую сигнализацию, следить за движением транспортных средств;
- до начала погрузочно-разгрузочных работ, выйти из кабины автотранспортного средства и покинуть зону действия крана 12м от вертикальной проекции рабочего органа с грузом на землю /24 метра от оси механизма поворота грейферного погрузчика) и во время погрузочно- разгрузочных работ находиться в специально обозначенном месте «Место ожидания окончания погрузочно-разгрузочных работ».

12. Водителю автотранспортного средства и лицам сопровождающим Запрещается:

1. При механизированных погрузочно-разгрузочных работах находиться в кабине автомобиля, а также в кузове автомобиля.
2. Производить выгрузку мусора, слив воды на территории.
3. Употреблять спиртные напитки и/или наркотические в-ва, а так-же приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Передавать что либо из рук в руки работникам ОСП ООО «УралМетКом» (за исключением товаросопроводительных документов).
5. Проведение фото и/или видеосъемки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые попытки остановить движущийся объект любыми способами и средствами, в т.ч. руками.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые попытки попасть в кабину управления движущегося объекта в процессе самопроизвольного или неконтролируемого движения.

В период пандемии, находясь в помещениях для обогрева, АБК, столовой, служебном транспорте ОСП ООО «УралМетКом» соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Вводный инструктаж мною прочитан, Памятка получена на руки

Водитель автотранспортного средства _____
подпись, ФИО(полностью), дата

Лицо, сопровождающее груз _____
подпись, ФИО(полностью), дата



Металлоинвест
УралМетКом

УВАЖАЕМЫЕ ЛОМОСДАТЧИКИ!!!

**МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ И УБЕДИТЕЛЬНО
ПРОСИМ ВАС ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

Надевайте закрытую
одежду и обувь



В производственной зоне
находитесь в каске
и сигнальном желете



При выгрузке металлолома
используйте
защитные перчатки



Находитесь на безопасном
расстоянии
от работающей техники



При отсутствии средств
индивидуальной защиты будьте
строго в зоне ожидания



**Выполняйте требования персонала -
НАМ ВАЖНА ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ**

Начальник копрового цеха +7 (4725) 39-06-30 доб. 314